

テレビ・冷蔵庫のご利用案内

●ごあんない

- テレビカードは各階の券売機でお買い求めください。(1枚:1000円)
- テレビ : 1000度数(570分) / 1,000円 冷蔵庫 : 24時間=100円(100度数)

●各部のなまえとはたらき

■カードリーダー



●テレビを視聴するとき

- ① カードを挿入して下さい。(残度数表示部に残度数が表示されます)
- ② テレビの電源を入れてお好みのチャンネルを選んでください。
(テレビ主電源がONの場合、リモコンでも可)
※視聴しない場合は、テレビ電源を切ってください。
(カードを挿入した状態でも度数減算はされません)

●冷蔵庫を使うとき

- ① 冷蔵庫ボタンを押すと24時間表示します。
最大4日(96時間)まで予約できます。
- ② 冷蔵庫ボタンを押してから**予約時間が確定するまでの10秒間はキャンセルする事が出来ます**。冷蔵庫表示部が点滅中にカード排出ボタンを押してください。
- ③ 10秒後に表示が固定して予約時間が確定し、度数を減算して度数表示部に表示します。
また、冷蔵庫表示部には残時間が表示されます。
- ④ **予約時間が残り1時間未満になると冷蔵庫表示部が分表示に変わり 59・58 で点滅**します。
引き続きご利用になる場合はカードを挿入し、再度冷蔵庫ボタンを押して、予約を行ってください。
残時間が残っていても、予約延長は可能です。
その場合は残時間と予約時間の合計時間が表示されます。
例) 残時間3時間・予約時間24時間の場合
冷蔵庫表示時間は「27」になります。

※一度確定された予約の解除は出来ませんので
ご注意ください。



【ご注意】テレビカードは折り曲げたり、汚したり、磁気に近づけないで下さい。

破損、信号消去、紛失に対しては責任を負いかねますので取り扱いには注意して下さい。